
# HITACHI

仕	仕 様				
電源		交流100V、 50Hz-60Hz共用			
電	消費電力	950/1,350W(50/60Hz)*			
電子レンジ	高周波出力	500W、200W相当、100W相当			
ジ	発振周波数	2,450MHz			
トースター・グリル		消費電力1,140W(ヒーター1,120W)			
オ	ー ブ ン	消費電力1,140W(ヒーター1,120W)			
温	度調節範囲	発酵、100〜210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後 は自動的に210℃に切り替わります。			
外	形 寸 法	幅470×奥行380×高さ300mm			
加	熱室有効寸法	幅285×奥行307×高さ165mm			
タ-	-ンテーブル直径	280mm			
質	量(重量)	約14kg			

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異 なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。 ※60Hz時は断続運転になるため消費電力量は50Hzと同じです。(調理時 間も同じです。)



#### ●長年で使用のオーブンレンジの点検を!

● オーブンレンジの補修用性能部品の最低保有期 間は製造打ち切り後8年です。

### 愛情点検



ご使用の際 とはありませ

●電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。 ●スタートキーを押しても食品が加熱されない。

このようなこ ●自動的に切れないときがある。 ・こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(スパ ーク)が出る。

●オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を感じることが

●その他の異常や故障がある。

セントから差込プラグを抜い て販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用な ど詳しいことは、販売店にご 相談ください。

のオープソレッジの製造時期は本体の右側面に表示され

# 取扱説明書/料理編

# ククレットガイド

# 日立オーブンレンジ家庭用 MRO-X530形

このたびは日立オーブンレンジをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。

このククレットガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。



女主のにめ必ずの守りくにさい
● 絵表示について 3
● 据え付けるとき
● 使用するとき 4・5
● お手入れのとき ······ 5
で使用の前に
各部のなまえとはたらき
● 各部のなまえ 6
● 付属品の種類6
● 操作パネルのはたらき7
空焼きのしかた 8
使える容器、使えない容器8
知っておいていただきたいこと 9
で使用の後に
お手入れ
● 本体・付属品のお手入れ 24
● においが気になるとき 24
故障かな・・・・・と思ったら
● 次のことをお調べください 25
● 次の場合は故障ではありません 25・26
保証とアフターサービス
日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 27
仕 様
W1 TE 4=
料理編
もくじ料理編
加熱時間一覧表 29
料理メーュー30~39

## 正しい使いかた

オ	あたため/解凍あたため	
П	● あたための使いかた	10
調	● あたため 解凍あたため のコツ 10・	11
調理	● あたため、解凍あたためメニュー··········	
	オートメニュー	
	● 1 牛乳 の使いかた	
	● 1 牛乳 のコツ	
	● ゆで野菜 2 葉菜 3根菜 の使いかた	
	● ゆで野菜 2 葉菜 3根菜 のコツ	
	● 4からっとフライ ~ 8冷凍めん の使いかた	16
	● 4からっとフライ のコツ	
	● 7トーストのコツ	17
	● オートメニューと表示 ····································	17
i	オート調理のお願い	17
	M. ) o o hinds	
	生ものの解凍	
	● 生解凍 の使いかた	
	● 生解凍 のコツ	18
_	1.5.5%	
手	レンジ	
副	● レンジ の使いかた······	19
翼	● レンジ 強と レンジ 中のリレー加熱	20
	● レンジ 強と レンジ 弱のリレー加熱	20
	トースター・グリル	
	● トースター・グリル の使いかた	21
	オーブン	
	●「オーブン」(予熱なし)、「発酵」の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	● オーブン (予熱あり)の使いかた	

# ククレットガイドの見かた

#### ■加熱表示

オート調理の加熱方法を表示します。









#### ■付属品の表示





(回転台)

(耐熱セラミック製) 回転台

■加熱時間の目安は、食品温度(20℃)を基準にしています。 ■料理写真は調理後、盛りつけたものです。

#### ■調理方法の表示

調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。

オート調理のとき

あたため 生解凍 1 牛乳 ゆで野菜 2葉菜 3根菜・・・・・ ・・・・・・ 6 ケーキ フトースト 8冷凍めん

#### ● 手動調理のとき

手動調理キー レンジ トースター・グリル オーブン レンジの出力―― レンジ 強 中 弱 オーブンの温度 — 250℃ 210℃・・・100℃ 発酵 加熱時間 ——— |約2分||2~3分|

料理編に使われる単位は、次のとおりです。

カロリー: 1kcal(キロカロリー)=4.18kJ(キロジュール) 容量: 1ml(ミリリットル)=1cc(シーシー)

# 安全のため必ずお守りください

# 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。

⚠ 危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。

### ★ 告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

↑注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が復生を含う可能性が視り び物的損害のみの発生が想定される内容を示

#### 絵表示の例

この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容が あることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。

この記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

この記号は行為を強制したり指示する内容を告げ 図の中に具体的な指示内容が描かれています。

●この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

# 据え付けるとき


# 

傷んだ電源コードや差込プラグ、

(感電・ショート・発火の原因)

ゆるんだコンセントを使用しない。

電源は定格15A以上の専用コンセ ントを単独で使い、他の器具と併 用する分岐コンセントは使わない。 (過熱・発火・火災の原因)



交流100V以外では使用しない。 (火災・感電の原因)

包装用ポリ袋は幼児の手の届かな い所に保管または廃棄すること。 (頭からかぶるなどすると、口や 鼻をふさぎ窒息する恐れ)



雷源コード・差込プラグを傷つけ ない。

電源コードを傷付けたり、破損した り、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものを載せたり、はさみ 込んだりしない。

(コードが破損し、 火災・感電の原因)



●燃えやすいもののそばに置いたり 熱に弱いものやカーテンなどを近 づけない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)





●たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



#### アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



#### ■アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。



#### ■アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法 律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

●次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種 接地工事 (接地抵抗100°Ω"以下) をすることが 法律で義務づけられています。必ず電気工事 店に依頼してアース工事をしてください。

#### 湿気の多い場所

- 水蒸気が充満する場所●土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

#### 水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所


(安全のため必ずお守りください)

# 据え付けるとき

# △注意

本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)


右記寸法を離しても 調理物の油で汚れた り結露することがあ ります。排気が直接 壁にあたらないよう に据え付けてくださ



ு இரு நார்க்கு இருந்தின் நார்க்கு இருந்து இருந்து இருந்து இருந்து இருந்து இருந்து இருந்து இருந்து இருந்து இருந இருந்து இருந்த

すき間があっても5面を囲む 設置はしない。

(過熱による発火・壁の 汚れ・機能低下の原因)



水のかかるところや熱気、火気の近 くで使わない。

(感電・漏電の原因)

(火災・感電の原因)



使用前に包装材は全て取り除くこと。 (発火・火災・やけどの原因)



水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)

● ラジオ、テレビおよびアンテナ線から3m以上離す。 (雑音や映像の乱れの原因) 受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離して ください。

● 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)

電源コードは、排気口や温度の高い 部分に近づけない。



# 使用するとき

# △危険

改造は絶対にしない。また、サー ビスマン以外の人は、分解したり 修理しない。(火災・感電・けがの原因)



穴やすき間などに指や物を差し込 まない。特に子供のいたずらなど に注意。(けが、感電や故障の原因)



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない。 (やけど・感電・けがの恐れ)

調理中に差込プラグを抜き差しし ない。(火災・感電の原因) 抜くときはとりけしキーを

# 押した後にしてください。

# △注意

レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。 目玉焼きのあたためも

ドアに物をはさんだまま使わない。




(破裂してけがの原因)

しない。

丸皿(耐熱セラミック製)に衝撃を 加えない。(破損してけがの恐れ) 特に食品の出し入れのとき、


ドアに無理な力を加えたりぶらさ

丸皿のふちに当たらないよ うにしてください。



(破裂してやけどやけがの原因)

電子レンジが転倒・落下した場合 本体の上に物を置かない。 は、使用せず、点検を依頼する。 (過熱してこげ・変形の恐れ) (感電や電波漏れの恐れ)



吸排気口をふさがない。


差込プラグの抜き差しは、コードを 持たずに、必ず差込プラグ

を持って行う。 (感電やショートして発火の原因)

衣類の乾燥など調理以外 の目的に使わない。 (発煙・火災・やけどの原因)

(電波漏れによる

障害の恐れ)



どが熱くなることがあります。

(本体が倒れてけがや

電波漏れの原因)

がらない。

長期間使わないときは、必ず差込プ ラグをコンセントから抜く。 (絶縁劣化による感電・

漏電火災の原因)



### 使用するとき レンジのとき

# 


食品や飲みものなどを加熱しすぎない。 (突然沸騰して飛び散ることがある)

牛乳、お酒、水、バター、生クリームな どは沸騰して飛び散り、やけどの恐れ。 加熱後でも突然沸騰して飛び散ること があります。

※飲みものはスプーンなどで加熱前に かき混ぜます。



金属の調理道具は使わない。 アルミ箔を使うときは加熱室 内壁、ドアファインダーに触 れないようにする。





●食品を加熱しすぎない。


(少量のもの、干物、パン、バター、サラダ油 などはこげ、燃える恐れ)


- ●加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)
- ●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、 また包装にラベルを貼ったままで加熱し ない。(燃える恐れ)



しない。(火花〈スパーク〉、こげ、破裂の恐れ) アルミ包装は加熱できません。容器に移しか えて加熱します。

●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱








# トースター・グリル、オーブンのとき

# 


● 使用中や終了後しばらくは、ドア、キャビネット、 加熱室、丸皿、その周辺にふれない。(やけどの原因)



● プラスチック容器をヒーター加熱しない。 (発火の恐れ)



●調理が終わったらすぐに取り出す。 (余熱で焼き過ぎになる恐れ)







# レンジ、トースター・グリル、オーブンのとき

# 


食品くずをつけたまま





加熱室内で食品が燃え出したときは、

販売店に点検を依頼する。





# お手入れのとき


# △ 警告

ぬれた手で差込プラグの抜き差し はしない。

(感電やけがの恐れ)












本体の掃除は、必ず差込プラグを 抜き本体が冷めてから行う。 (やけど・感電の恐れ)

△ 注意










### 各部のなまえとはたらき

# 各部のなまえ



### 付属品の種類 ○印は使える。

1 0 11 0 1 1 1 1 1 1 1			
加熱方法 付属品の種類	レンジ	トースター グ リ ル	オーブン
■回転台 加熱室底部にセッ トしておきます。	0	0	0
■丸皿 (耐熱セラミック製) 強い衝撃を加えないでください。 割れることがあります。	0	0	0

### お願い 熱くなった加熱室内からの食品の出し入れ

熱くなった加熱室内の丸皿の食品の出し入れ時には、厚めの乾いたふ きんや市販のオーブン用手袋をお使いください。 (食品の汁がこぼれているときはふきんやオーブン用手袋に汁がしみこまな いように注意してください。)

#### ■ククレットガイド (本書)

#### ■保証書

※「取っ手」を別売品(部品番号MRO-N80 003) として扱っています。お買い上げの販売店に . ご相談ください。



#### スタートキー

キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が始まりま

### 手動調理

### 手動調理キー → 19~23ページ

料理に合わせて手動キーを押してレンジ トースター・グリル オーブン を選びます。

●手動 キーを押すごとに レンジ強 ➡ レンジ 中 ⇒ レンジ弱 ⇒ トースター・グリル ⇒ オーブン(予熱なし)→オーブン(予熱あり) の順にセットできます。

#### 温度調節キー 22・23ページ

オーブンの温度を調節するとき使います。 「あげる」ときは「人を押します。 「さげる」ときは√√を押します。 オーブン 加熱中に押すと、設定した温度を約 2秒間表示します。


#### タイマーセットキー

加熱時間や生解凍 の分量(グラム)をセット するときに使います。

レンジ 加熱時間は19分50秒計に、トースター・ グリル 加熱は30分計、オーブンは90分(1時間 30分)計になります。ただし、リレー加熱の レンジ強は19分50秒計、レンジ中レンジ弱は 90分計になります。

分量(グラム)は、10~600gまで10g単位で セットできます。

# 操作パネルのはたらき



※操作パネルはMRO-X530 で説明しています。


ただきたいこ


# 空焼きの しかた/使える容器、

初めて使う前に、油やにおいをと りのぞくため、加熱室の空焼きを してください。

※油の焼けるにおいや煙が出ることがありま すので必ず窓を開けるか、換気扇を回して ください。

#### 操作の手順





脱臭キーを押す





スタートキーを押す





終了音が鳴ったら 空焼きが終る



# **企注意**

空焼きの動作中や終了後しばらく は、ドア、加熱室、その周辺にふ れない。 (やけどの原因)

# 空焼きのしかた使える容器、使えない容器

	•	(	<b>) 印は使える。 ×</b>	印は	吏えない
/ KM	加熱の種類		電子レンジ加熱	/オーフ	<b>ター加熱</b> 「ン、トースタ グリル加熱
ガラ	耐熱性のガラス容器 パイレックス、 パイロセラム ネオセラムなど	0	加熱後、急冷すると割れ ることがあります。	0	加熱後、急冷するとき れることが あります。
ガラス容器	耐熱性のないガラス容器 強火ガラス、カットガラス、クリスタルガラスなど	×	ただし、普通ガラスのコップでカット(凹凸)のないものは、酒や牛乳の短時間のあたためだけに使えます。	×	
陶器	耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿、グラタン皿など	0		0	
磁器	日常使っている陶器・磁器 茶わん、 皿など	0	ただし、派手な色絵つけ、 ひび模様、金、銀模様の あるものは、器を傷めた り、火花がでるので使え ません。	×	
プラ	耐熱性のあるプラスチック容器 ポリプロビレン製など	0	耐熱温度が140℃以上のもので、「電子レンジ使用可」の表示のあるものを使います。 ただし、油脂、糖分の多い食品は高温になり、容器が溶けてしまうので使えません。	×	ただし、「オ- ブン、トース ター・グリル 使用可」の表 示のあるもの は使えます。
ノラスチック容器	その他のプラスチック 容器	×	耐熱温度が低いもの(ポリエチレン、スチロール樹脂など)や耐熱温度が高くても、電波で変質するもの(メラミン、フェノール、ユリア樹脂など)は使えません。ただし、「生解凍」のときにだけ、発泡スチロールのトレーが使えます。	×	
ラ	ップ類	0	耐熱温度が140℃以上のものは使えます。ただし、油脂、糖分の多い食品は高温になり、ラップが溶けてしまうので使えません。	X	ただし、タ 酵では使え ます。
アホ	属容器、金串、ルミイル	×	電波を反射するので使えません。ただし、アルミホイルはこの性質を利用して加熱しすぎの部分をおおうなど、部分的に使えます。	0	ただし、頃 っ手がプラ スチックの ものは使え ません。
	、木、籐、紙、二ス、 るし塗り容器など	×	こげたり、塗りがはげたり、ひび割れすることがあるので使えません。特に針金を使っているものは燃えやすくなります。ただし、竹串、楊枝、紙は料理編に記載している使いかたに限り使えます。	X	ただし、破 酸紙や耐熱 性の加工を 施した紙 島は使える す。

- ■プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。



# 知っておいて いただきたいこと

#### 仕上がり調節キーについて

オート調理の仕上がりを、用途や好みに合わせて加減するとき使います。

4からっとフライ 5グラタン 6ケーキ 生解凍 のとき、3段階に調節できます。 △押すと強、✓押すと弱になります。通常は中になっています。

(5段階調節) Ф

(3段階調節)

あたため 1牛乳 ゆで野菜 2葉菜 3根菜 7トースト 8冷凍めん のとき、 5段階に調節できます。

- ●調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。
- ●仕上がり調節は、**あたため 解凍あたため** の場合、加熱時間を表示する前に行 います。その他の場合、スタートキーを押す前に行います。

#### 食品は丸皿の中央に置く

丸皿の中央にのせ、はみ出さないように置いてください。

食品や容器がはみ出していると回転のさまたげになり、上手に仕上がりません。 また、庫内の壁面に触れるとこすれ音がしたり、回転が止まることがあります。





#### 月メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。好みによってメロディー音をブザー音に切り替えるときは、 仕上がり調節キー ☑ を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、切り替えが終了です。同じ操作でブザー音 をメロディー音にもどすことができます。停電したり、電源コンセントを抜いたときは、メロディ音にもどります。

#### メモリーターン機能について

加熱が終ると、始めに食品を置いた位置で丸皿が止まります。

#### 食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、"ピピピ"とブザー音が約1分ごとに3回鳴って知らせます。

#### くるみング加熱ついて

ラップやおおいをしないで あたため やトレーのまま 生解凍 ができます。 (野菜の下ごしらえや、蒸しものなど、水分を逃したくないものはラップが必要です。)

#### 加熱室が熱いときは

|オーブン| |トースター·グリル | 脱臭 使用後に | あたため | ゆで野菜 | 2葉菜 | 3根菜 を使用すると "ピッピッピ" と鳴り、 ( [ [ ] ) が点灯して加熱されません。次の方法で冷却してからお使いください。

食品を取り出し、ドアを開けた 状態で放置する



終了音が鳴ったら 冷却が終る





■10~30分で 終ります。

■冷めないうちに使用するときは、とりけしキーを押し手動調理で様子を見ながら行います。

/解凍あたため

# またため/解凍あたため

キーを押すごとに1 ➡2 ➡ 1とセットできます。

1は常温・冷蔵保存の食品をあたためます。

2は冷凍保存の食品を解凍してあたためます。

あたため の使いかた (1度押し: あたため 2度押し: 解凍あたため)



付属の丸皿、 回転台を使う。

オート あたため 弱中強

ゆで野菜

8 ② 冷凍めん

生解凍

とりけし

からっとフライノーグラタン

センサー自動あたため

あたためスタート

10分 | 1分

脱臭

2度押しは解凍あたため



食品を入れる



(ご飯の場合)



あたため キーを 1度押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



■ 数秒後に変わる



→ 途中で変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



手動 レンジ 中 で加熱時間をひかえ めにすればはじけは弱くなります。

仕上がりがぬるかったときは

レンジー強一で様子を見ながら、さら

●あたため解凍あたためで追加加熱す

ると、熱くなりすぎます。

に加熱します。

- あたため キーはドアを閉めて5分以内に押してください。 5分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉してあたためキーを押して下さ
- ●牛乳のあたためはオートメニュー 「1牛乳」を使います。(14ページ参照) お酒は手動調理で加熱します。(30ページ参照)

#### 

**1回の分量は適量で**(13ページ参照) 1~2人分(食品と容器を合わせて900gま ●食品の量に合った大きさの容器を使います。 で)です。分量が極端に多すぎたり少なすぎる ●容器が大きすぎたり小さすぎたりするとセ と上手に仕上がらないときがあります。容器 を含めた重量が100g未満のときは、手動調 理で加熱します。

#### 仕上がり調節は

あつめに仕上げたいときや分量が多いときや 冷蔵ものは「やや強」や「強」を、ぬるめに仕上 ●発泡スチロールは絶対に使用しないでくだ げたいときや分量が少ないときは「やや弱」 や弱を使います。強から弱まで5段階 インスタント食品は に調節できます。(9ページ参照)

# 必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を使って いか料理をするとはじける

- ンサーが正しく働きません。食品を入れた とき八分目位になる大きさが適当です。
- ●みそ汁のおわんは使えません。
- ●市販品の包装のままで加熱するときは、 メーカーの指示に従い手動調理で加熱し ます。
- さい。

30ページを参照して加熱します。

#### ラップまたはふたを使い分 けて 冷めた料理のあたためは、ラップや

ふたをしませんが、いか、えび、魚、 鶏肉、マッシュルームのように飛び 散りやすいものが入っているときや、 カレー、シチューなどは、ラップや ふたをします。

のコツ・・

冷めた料理のあたため

冷蔵のものは、仕上がり調節やや強に合わせます。

水分を補って

ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみのと

きは、水分を補ってから加熱します。

加熱後の余熱を利用して

どんぶりもののように、ご飯と具が

ひとつの器に盛りつけてあるものは

このようなときは、加熱後そのまま

あたたまり具合に違いが出ます。

しばらくおきます。






包装や容器、材質に注意して 市販のお総菜やみそ汁をあたためる ときは、包装状態や容器に注意して ください。電子レンジに向かない材 質や真空パック入りは、必ず陶磁器 や耐熱性のガラス容器に移してから 加熱します。





#### スープ、シチューはかき混 ぜて

加熱後、表面に膜をはることがある のでかき混ぜます。



#### オート調理であたためられな い料理があります。

まんじゅう、パン類などは手動で加熱 してください。(13ページ参照)

# 調理済み冷凍食品の解 凍あたためのコツ・・・

食品重量が容器の重量より重いときは、 仕上がり調節やや強に合わせます。

#### 包装やラップをはずし、容器に移しか えて

袋やラップなどを取り、陶磁器や耐熱性の容器に 移してから加熱します。

市販品のなかには電子レンジの使える包装もあり ます。指示に従い加熱します。



重ならないように並べて・

シューマイなどは数が多くなっても、重ならない ように皿などに平らに並べて加熱します。



#### ラップまたはふたを使い分けて

ほとんどの料理は、おおいをして解凍あたためを します。おおいをするときはゆとりをもってかぶ せます。フライやコロッケなどはおおいをしませ





#### ひとかたまりに冷凍したものは、加熱 後かき混ぜて

カレーやスープなど、ひとかたまりにして冷凍し てあるものは、加熱後かき混ぜます。

# 調理済み食品のフリージングのコツ

★熱いものは

よく冷ましてから冷凍します。

★ご飯やカレーなどは

1人分、1皿分(300g以下)に分け、薄く(3cm以下)平らにして冷凍します。

★野菜は

固めにゆで、水気をよくきってラップなどで包み、冷凍します。

# あたためメニュー

- ●オート調理の1回分の分量目安は1~2人分です。 (分量は食品と容器を合わせて900gまでです。)
  - ●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

	メニュー名および調理のコツ おおい の有無					
ご飯もの		●ご飯・おにぎり 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく仕上げたいときは、水や酒をふる。おにぎりは皿にのせる。 ●チャーハン・ピラフ 加熱後、かき混ぜる。	×			
めん類		●スパゲッティ・焼そば 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	×			
焼きもの		●焼き魚 飛び散ることがある。 ●焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。 ●ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので、加熱後にかける。	×			
揚げもの		●天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。 えびやいかは飛び散ることがある。 分量の少ないときは仕上がり調節 やや弱」に合わせる	×			

●容器を含めた重量が100g未満のときは手動調理で
あたためます。(13・19ページ参照)

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

	メニュ	一名および調理のコツ	おおい の有無
炒めもの		●野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥し ている場合はバターかサラダ油を 加える。加熱後、かき混ぜる。	×
煮もの	●野菜の煮もの・おでん・煮魚 容器に入れて煮汁をかける。 煮魚は身が飛び散ることがあるの で、深めの皿を使う。		×
蒸しもの		●シューマイ 重ならないように皿に並べ、水分を 補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときはサッと水にくぐ らせる。	×
汁もの		●カレー・シチュー 加熱後、かき混ぜる。 えびやいか、丸ごとのマッシュルー ムが飛び散ることがある。 仕上がり調節 でや強 に合わせる。	•
96		●みそ汁・コンソメスープ 漆器やプラスチック製の容器は使え ない。陶磁器や耐熱性の容器を使う。 仕上がり調節 <u>やや強</u> に合わせる。	×

# 解凍あたためメニュー

●あたためキーを2度押して解凍あたためで調理します。

	メニュー名および調理のコツ					
ご飯もの/めん類		●ご飯・おにぎり  皿または器にのせる。 おにぎり2個以上のときは間をあける。 ●チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。 加熱後かき混ぜる。 ●スパゲッティ 皿に入れる。加熱後かき混ぜる。	•			
焼きもの/揚げもの		●ハンバーグ・天ぷら・フライ コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節でや弱 か弱に合わせる。油が気になる ときは、加熱後、ペーパータオル にとる。	×			

●オート調理の1回分の分量目安は1~2人分です。 (分量は食品と容器を合わせて900gまでです。)

●容器を含めた重量が100g未満のときは手動調理であたためます。 (13ページ参照) ●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

	メニュー名および調理のコツ					
炒めもの		●八宝菜・ミートボール 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	•			
蒸しもの		●シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後すぐにラップをはずす。	•			
汁もの		●カレー・シチュー 耐熱性の容器に入れ、ふたをする。 ふたの代わりにラップをするとき は、仕上がり調節 [やや強] か 強 に 合わせ、ゆとりをもっておおう。	•			

# あたため、解凍あたため加熱時間一覧表

# 料理のあたため

# 料理の解凍あたため

## ■手動 レンジ強 の加熱時間一覧表

#### ■手動 レンジ 強 の加熱時間一覧表

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

	●印はラップまたはふたをする。×印はしない。					
メニュー名		おおい の有無	F .			
		の日本	分量	あたため		
ご飯もの	ご飯		150g (1杯)	約1分10秒		
	おにぎり	×	150g (1個)	ポリーノノコロイジ		
b	チャーハン・ピラフ	^	250g(1人分)	約2分		
ん類	スパゲッティ・焼きそば		2008 (TXJ)	2分~3分		
焼きもの	焼き魚・焼き肉 ハンバーグ	×	100g (1人分)	1分~1分20秒		
<u>ത</u>	焼きとり	•	150g (5串)	約2分		
揚げ	天ぷら・フライ	×	100g (2~4個)	50秒~1分		
もの	コロッケ		150g (2個)	50秒~1分10秒		
炒め	野菜の炒めもの	×	200g (1人分)	2分~2分30秒		
もの	酢豚・八宝菜	^	200g (1人分)	L)		
煮井	野菜の煮もの	×	200g (1人分)	2分~2分30秒		
もの	煮魚		100g (1切れ)	約1分		
蒸しもの	シューマイ	×	200g (10~13個)	1分10秒~1分30秒		
汁	カレー・シチュー	•	200g (1人分)	約2分		
汁もの	みそ汁 コンソメスープ	×	150ml (1人分)	1分30秒~2分		

	●印はフップまだはかにでする。<印はしない。					
	メニュー名		おおい の有無	手動調理の加熱時間		
				分量	解凍あたため	
	ご 会	ご飯		150g (1杯)	2分30秒~3分	
	ご飯もの	おにぎり		150g (1個)	2)J3U(49/~3)J	
	b	チャーハン・ピラフ		250g (1人分)	4~5分	
	ん類	頃 スパゲッティ		2008 (1XX)	4.30)	
	焼きもの~	ハンバーグ	•	100g (1人分)	約3分	
	の/機	天ぷら・フライ	×	100g (2~4個)	1分40秒~2分	
	/揚げもの	コロッケ		150g (2個)	約2分30秒	
	炒めもの	八宝菜	•	200g (1人分)	3~4分	
	もの	ミートボール		100g (1人分)	2分30秒~3分	
	蒸しもの	シューマイ	•	200g (10~13個)	3分~3分30秒	
	汁もの	カレー・シチュー	•	200g (1人分)	4~5分	
İ						

## ■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。

レンジ強で加熱してください。

●印はラップまたはふたをする、×印はしない

CONTROC VICCO					一口はフッ	<u> </u>
メニュー名				分 量	加熱時間	調理のコツ
まんじ		あんまん・肉まん		80g (各1個)	40~50秒	底の紙を取り、サッと水にくぐらせてからゆとりをもたせてラップで包み、皿に
じゅう		冷凍あんまん・肉まん		80g (各1個)	1分~1分30秒	のせる。
ラノパン類	まんじゅう	×	100g (2個)	30~40秒	包装をはずして皿にのせる。	
		パン類	^	80g (1~2個)	20~30秒	加熱後、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱する。
冷凍野菜		ミックスベジタブル グリンピース	×	100g	1分~1分30秒	袋から出してサッと水にくぐらせ、皿に 広げる。加熱後かき混ぜる。
		ほうれん草・いんげん		200g	約2分	
		スイートコーン		300g (1本)	6~7分	袋から出してサッと水にくぐらせ、ラッ
		枝豆・かぼちゃ		200g	3~4分	プで包み、皿にのせる。

根菜)


正しい使いかた

お湯を使わないので、熱に弱く、水にとけやすいビタミン類の損失が少なくてすみ、色あざやかに仕上がります。

# 牛乳の使いかた




付属の丸皿、 回転台を使う。



オート調理

キーを押すだけで牛乳を飲みごろの温度にあたためます



食品を取り出す

終了音が鳴ったら

表示が "0" になり、 加熱が終ります。



## 1牛乳 のコツ

### 仕上がり調節キーの使い分け

|弱||から||強||まで5段階に調節できます。(9ページ参照)

### 仕上がりがぬるかったときは

(手動) レンジ 強 で様子を見ながら、さらに加熱します。 オート調理で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

1回の分童は1~4杯(本)です				1 ml= 1 cc
メニュー名	オートメニュー	分	量	手動調理の目安 (レンジ 強)
牛 乳	1牛乳	200ml(1)	(分)(冷蔵)	約1分40秒
コーヒー		150ml(1,	人分)	約1分50秒

※お酒のあたためは30ページを参照し、手動調理で加熱しま

# ゆで野菜 の使いかた (1度押し: 葉菜 ) 2度押し: 根菜 ) オート あため 弱中強

2.葉菜 3.根菜

ゆで野菜

冷凍めん

生解凍

からっとフライノー、グラタン

センサー自動あたため

■ あたためスタート

手 動

10分 1分

2度押しは解凍あたため

脱臭)(とりけし

食品を入れる

回転台を使う。

(ほうれん草の場合)

ゆで野菜 キーを 1度押す

■表示窓の番号を 2(葉菜)または 3(根菜)に合わせる。

オート あたため 弱 中 強 レンジ トースター・グリル オープン

付属の丸皿、

キーを押すごとに2→3→2とセットできます。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、回 転台が回転して加熱 が始まります。

■途中で変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "0" になり、 加熱が終ります。



# 

#### 1回の分量は

葉菜類は100~500g、根菜類は100~600gです。分量が100g 未満のときはオート調理できません。手動調理で様子を見なが ら加熱します。(19ページ参照)

#### 直接丸皿にのせて

葉菜類や根菜類はラップで包み、直接丸皿にのせて加熱します。

野菜のメニューによって仕上がり調節キーを使い分 けます。(29ページ参照)

#### 仕上がり調節キーは

やわらかめにしたい場合は、「やや強や「強」、固めにしたい場合に はやや弱や弱にします。

#### 葉菜、根菜メニューは

29ページの加熱時間一覧表を参照します。ただし、冷凍した野菜は 13ページを参照し、「手動」「レンジ」強「で加熱します。

からっとフライ

/グラタン/ケ


/冷凍め

W

# からっとフライ、グラタン、ケーキトスト、冷凍めん


# 4からっとフライ ~ 8冷凍めん の使いかた

付属品はメニューに 合ったものを使う。 (17ページ参照)





# 食品を入れる



(トーストの場合)




■表示窓の番号を オートニュー番号 に合わせる。





スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、回 転台が回転して加熱 が始まります。







終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



# 4からっとフライ のコツ ………

市販の揚げ調理済み冷凍フライの1/2~2袋分です。(この分量 以外はオート調理できません)

丸皿にアルミホイルは絶対に敷かないでください。 レンジ加熱の時に、加熱時間をおくらせたり、火花(スパーク)の 原因になります。

#### 置きかたは

市販の冷凍フライ類は袋やラップ、トレーなどをはずし、凍っ たまま丸皿に並べます。

冷めたコロッケ、フライ、天ぷらなどのあたため 仕上がり調節 弱 で、同様にできます。

#### 食品が丸皿にくっつくときは

フライ返しを使ってていねいに取り出すか、丸皿にオーブン シートを敷いて加熱します。

#### 焼きが足りなかったときは

[手動] オープン 200℃ で様子を見ながら、さらに焼きます。

# オートメニューと表示

	T	1
オートメニュー	表示窓の表示	使用する付属品
1 牛 乳 1杯から4杯まで 分量(杯)に合わせ てセットできます。	オート あたたら 第 中 34	
ゆで野菜 2葉 菜	オート あたため 第 中 第 ・	
ゆで野菜 3根 菜	オート あたため 第 中 第	
4からっとフライ	オートまたため 第 中 第	(丸皿) 回転台)
5グラタン	オート あたため 第 中 強	
6ケーキ	オート あたため 簡 中 独	
7トースト	オート あたため 第 中 独	(回転台)
8冷凍めん	オート あたため 領 中 強	丸皿 ( 丸皿 回転台 )

# |フトースト|のコツ・・・・・・・・・・・・・・

#### 置きかたは

食パン2枚は回転台の中央に寄せて焼きます。 中央からずれたり、離して置くと回転しない 場合があります。

1 枚だけ焼く場合は片方に寄せて焼きます。

#### 焼け具合は

回転台の構造上、表と裏の焼け具合は やや異なります。

#### 焼きが足りなかったときは

[手動] トースター・グリル で様子を見ながら、さらに焼きます。

# オート調理のお願い

#### 調理する分量や材料は

ククレットガイドを参照し、材料や分量を守ってく ださい。適量でないと上手に仕上がらないことが あります。

ククレットガイドで記載しているメニューのなか で標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

#### 使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上 手に仕上がらないことがありま す。ククレットガイドを参照して ください。



#### オート調理で作れるものは

ククレットガイドに記載してある料理以外は、 オート調理で上手に仕上がら ないことがあります。手動調

理で行ってください。



#### オート調理できる分量は

ククレットガイドに表示している分量です。 食品と容器を合わせた100g以下の分量は、オー ト調理できません。手動調理で様子を見ながら加 熱してください。

#### 加熱中にドアを開けると

上手に仕上がらないことがあります。

#### 追加加熱は手動で

オート調理で追加加熱すると、 加熱しすぎになります。手動調 理で様子を見ながら加熱し てください。



#### あたため キーは、ドアを 閉めてから5分以内に押す

空焼きを防止するため、5分を 越えるとスタートしません。 もう一度ドアを開閉して、キー を押してください



#### 丸皿を取り出すときは

調理後は丸皿は熱くなっています。厚めの乾いた ふきんや市販のオーブン用手袋を使って取り出し ます。丸皿に汁がこぼれているときは、ふきんや オーブン用手袋にしみ込まないように注意してく ださい。

正しい使い

かた


# 生ものの解凍

生で冷凍した肉や魚の鮮度やうまみをほとんど損なわずに、スピーディーに解凍します。

# 生解凍 の使いかた



付属の丸皿、 回転台を使う。



#### 加熱室は冷ましてから使ってください。

トースター・グリル、オーブン、脱臭の使用後は加熱室が熱くなっています。 充分冷ましてから使ってください。





(まぐろのさしみの場合)



生解凍 キーを押す



2

タイマーセット キーで分量(グラム) を合わせる



3

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



## 

冷凍室から出してすぐに解凍 カチカチに凍っているものを解凍します。

#### さしみは「生解凍」中で、肉・魚 は仕上がり調節を強にして

さしみは中心部が少し凍っていて、サクサク と切りやすい状態に仕上がります。

肉、魚を解凍後すぐに調理するものは、解凍 後両手で大きくしならせたり、5分ほど放置 すると楽にほぐせます。

#### 発泡スチロールのトレーにのせた 1回の分量は50~600gまで まま解凍

ラップなどの包装をはずし、トレーにのせ たまま解凍します。(トレーを使わない場 合は、丸皿にオーブンシートかペーパータ オルを敷いてのせます。)

発泡スチロールのトレーは、生も とけかけている食品は のの解凍以外は絶対に使用しない 手動 レンジ 弱 か 手動 レンジ 中 で様 でください。

#### アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細かいとこ ろや薄いところに巻きます。大きなかたま りには、まわりにアルミホイルを巻きます。

# 解凍が足りなかったときや

子を見ながら解凍します。

# 手動調理

# レンジ加熱の種類

1047111 - 122701	
表示	出力
レンジ強	500W
レンジ中	200W相当
レンジ弱	100W相当

# レンジ の使いかた

0

(生解凍

オート あため 弱中 強

センサー自動あたため

あ あたためスタート

2度押しは解凍あたため


1009 109

脱臭)(とりけし

からっとフライノ


10分

付属の丸皿、 回転台を使う。 レンジの出力を手動キーで、強火から 弱火まで3段階に調節できます。





食品を入れる



(みそ汁のあたための場合)



手動キーを 1度押す

■手動キーを押すごとに レンジ強 ➡ レンジ中

→レンジ弱の順にセッ トできます。



2

タイマーセット キーを押し 時間を合わせる



3

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "O" になり、 加熱が終ります。



## 

●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。 その目安はつぎのとおりです。

食品100g当たりレンジ500W の加熱時間の目安

	食品の	の種類		生または生地からの調理	あたため
野菜	類	葉・果	菜類	1分~1分30秒	50秒~1分10秒
=」' オ		根菜	類	1分30秒~2分	50秒~1分10秒
魚介				1分30秒~2分	50秒~1分10秒
肉	類			2分~2分30秒	1分~1分30秒
ご飯		***************************************			40秒~50秒
めん	類			***************************************	50秒~1分10秒
		†・スーフ		*****	1分10秒~1分30秒
飲みもの(酒・牛乳など)			40秒~1分		
パン・	パン・まんじゅう			20秒~40秒	
ケーキ	ケーキ			50秒~1分	

(標準温度20℃のとき)

- ●食品の分量にほぼ比例します 分量が倍になれば時間も倍、半分になれば 時間も半分になります。
- ●加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して 使う場合は、加熱時間がかかります。 また夏と冬では多少加熱時間が違います。
- ●使う容器によっても違います 容器の材質や大きさ、形状によっても加 熱時間は多少違ってきます。

正しい使いかた

レンジ 強 でひと煮立ちさせ、レンジ 中 または レンジ 弱 でゆっくりじっくり加 熱します。冷凍めんを手動で加熱するときに使う加熱方法です。(29ページ参照)





2.葉菜 3.根菜 / ゆで野菜

グラタン

**\*** 

(生解凍)

(E017)

からっとフライノ

10分 10分

脱臭)

センサー自動あたため

あたためスタート

2度押しは解凍あたため



(冷凍めんの場合)

レンジ 強を セットする 1. 手動キーを1度押し

レンジ 強 を選ぶ

※ レンジ 中または レンジ 弱 にセッ トしたときは、2 の手動キーは 受けつけません。



2. タイマーセット キーを押し 時間を合わせる



レンジ中 または レンジ 弱に セットする

※ レンジ 中または レンジ弱に合わ せます。



(レンジ中の場合)

1. 手動キーを押し レンジ中または レンジ弱に合わせる 2. タイマーセット



3 スタートキーを 押す

キーを押し

時間を合わせる

庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始 まります。





終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "0" になり、 加熱が終ります。





食品をおもてと裏から同時に 加熱し、両面を焼き上げます。



付属の丸皿、 回転台を使う。

付属の回転台 を使う。



生解凍

| 仕上がり温度

10秒

(とりけし


手動

10分 | 1分

脱臭)

食品を入れる

(例) 鮭の塩焼きの場合



(鮭の塩焼きの場合)



手動キーを4度押し ます。



2

タイマーセット キーを押し 時間を合わせる



3

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "O" になり、 加熱が終ります。



オーブン

# 正しい使い

# オーブン (予熱あり)の使いかた



付属の丸皿、 回転台を使う。

予熱をする

回転台だけにします。





手動

手動キーを 6度押し オーブン (予熱あり)にする



2

は上がり湿度 温度調節キーで 温度を合わせる

■加熱室が熱い場合の 最大設定温度は210 ℃です。

■数秒後に時間合わせ 表示になります。 温度表示中でも時間 合わせできます。 ※予熱時間は自動的に 決まります。



◆ 数秒後に変わる オート あたため 弱 中 強



10分 | 1分 | 10秒

タイマーセットキーを 押し時間を合わせる

※時間は調理時間です。



を押す

あたためスター

スタートキー

庫内灯が点灯し、回転 台が回転して予熱が始 まります。

■加熱室の温度を100 ℃から表示します。



予熱終了音が鳴り 予熱が終る

■セットした温度にな るか、20分経過する と終ります。



予熱が終ったら すぐに食品を入れる ■予熱が終ってそのま まにしておくと、2 分間予熱を継続した 後、セットした時間 加熱します。



(バターロールの場合)



を押す

スタートキー

→ あたためスタート
2度押しは解凍あたため

庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始ま ります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "O" になり、 加熱が終ります。



手動 オーブン (予熱なし)の 使いかた(22ページ)の方法で 行います。

追加加熱などで

予熱が不要なとき

予熱中、加熱中に 温度を変えるとき と、セットした温度が表示 されます。

再度、温度調節キー(▼)(人) を押して温度を変えます。 加熱中は、数 秒後に時間表示 に戻ります。

※加熱時間は変えられません。

250℃の運転時間は 約5分です

その後は自動的に210℃にな ります。

上下ヒーターで、食品を包み込むようにして焼きます。 オーブン温度は、発酵・ $100\sim210$   $\mathbb{C}(10$   $\mathbb{C}$  間隔)・250  $\mathbb{C}$  までセットできます。



付属の丸皿、 回転台を使う。

オーブン(予熱なし)、発酵の使いかた オート あため 弱中強

2.華菜3.根菜

ゆで野菜

°@

生解凍

世上がり温度

脱臭)(とりけし

温度調節キー 図を押して発酵に合

加熱中に温度を変えるとき

温度調節キー(人)(人)を押すと、セッ

トした温度が表示されます。再度、

温度調節キーを押して温度を変えま

す。数秒後に時間表示に戻ります。

※加熱時間は変えられません。

10秒 10g

からっとフライノ グラタン

センサー自動あたため

■ あたためスタート

手 動

発酵のときは


わせます。

10分

2度押しは解凍あたため



(クッキーの場合)



食品を入れる



2

温度調節キーで 温度を合わせる ■加熱室が熱い場合 の最大設定温度は 210℃です。

■数秒後に時間合わ せ表示になります。 温度表示中でも時 間合わせできます。



オート あたため 弱 中 強



タイマーセット キーを押し 時間を合わせる



オート あたため 弱 中 強



(લુ

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。

厂 口 レンジ トースター・グリル オーブン

加熱途中で残り時間が 変わることがあります。

オート あたため 弱 中 強

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "O" になり、 加熱が終ります。



250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。

22


23

お手入れはすぐにこまめにが ポイントです。

#### 加熱室内壁・前面・ドア内側

回転台を両手で持ち上げて取りはず してから、かたく絞ったぬれぶきん でふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり



台所用中性洗剤をつけたスポンジた わしで汚れを落として水洗いし、水 気を十分にふきとります。

丸皿の汚れが落ちないときは、水で薄め た漂白剤に一晩つけ、十分水洗いしてく

やわらかい布でふきとります。

カバー

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり

# 注意

丸皿、回転台は金属たわしや鋭利な ものでこすらない。

丸皿は傷がつき、割れやすくなりま す。回転台はさびることが あります。



キャビネットやドアに水をかけない。 (さび、感電、故障の原因)

パネルやドア、加熱室などをオ ーブンクリーナー、シンナー、 ベンジン、スプレーのガラスみ がきなどでふかない。

(傷・変形の恐れ)





★化学ぞうきんの使用は、その注 意書きに従ってください。

加熱室内壁に食品くずや汁をつけた ままにしない。

汚れがとりにくくなり、火花(スパー ク)が出たり、さびや悪臭の原因にな ります。

- ●加熱室側面のカバーの汚れがひどく、 汚れがとれない場合には、販売店にご 相談のうえ、側面のカバーを取り替え てください。
- ●加熱室(前面・加熱室内壁)には抗菌 脱臭ブラックコート処理がしてありま す。傷つきやすいので、たわしなど固 いものでこすらないでください。

# においが気になるとき

|脱臭|キーを使います ・・・・・・・・・・

魚を焼いた後、すぐ別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるとき に使います。

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができます。



加熱室に残った油やにおいの成分を、ヒーターの高熱で分解し加熱室外に排出し

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふきとってください。

操作の手順は「空焼きのしかた」 8ページを参照してください。

「脱臭」の動作中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因)



故障かな・・・・・ と思ったら

# 次のことをお調べください

#### 動作しない

- ●差込プラグが抜けていませんか。
- ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- ●ドアはきちんと閉まっていますか。
- ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- ●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
- ■調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたな どは正しいですか。
- ●壁と近づきすぎていませんか。(4ページ参照)
- ●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、丸皿を冷ましてからご使 用ください。こげすぎることがあります。

#### 表示窓にH21、H41の表示が出 て動作しない

料理のできぐあいが悪い

●差込プラグを抜いて、差し込みなおしても正常になりませんか。

# レンジのとき 火花(スパーク)が出る

- ●加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- ●回転台などに食品カスがついていませんか。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

故障かな・・・・・ と思ったら

# 次の場合は故障ではありません

- ■はじめてオーブンを使ったとき煙が でた
- 加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、 空焼きをして油をとってください。(8ページ参照)
- ■動作中「カチ、カチ・・・」と音がする
- マイコンがレンジとヒーターなどの切り替えをするときのスイッ
- ■あたため キーを押してもスタートし ない
- ドアを閉めてから5分以上過ぎています。ドアを開閉しなおして あたため キーを押してください。(10ページ参照)
- ■動作中「ブン」と断続音がする
- あたため 解凍あたため 1牛乳 ゆで野菜 4からっとフライ 6ケーキ 8冷凍めん | 上解東 [手動] | レンジ | 強 | レンジ | 中 | レンジ | 弱 | のときの断続動作音です。
- ■終了音が鳴って残り時間が(分)になって も庫内灯が点灯し、食品が回転する
- 加熱始めに食品を置いた位置に、回転を止めるためです。(9ページ参照) ※加熱途中、ドアを開けたり、とりけしキーを押した場合は、そ のときの位置で止まります。
- ■回転台が右に回転したり、左に回転 したりする
- スタートするときのタイミングにより、右または左に回転します。 (料理の仕上がりには影響ありません。)
- ■250℃に設定できないことがある
- 加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
- ■残り時間が途中で変わることがある
- オート調理と「手動」オーブン (予熱なし)のとき、料理を上手に仕上 げるため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
- ■ドアを開けると加熱が取り消される
- オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開 けると、加熱が取り消されます。
- ■終了音の音が切り替わった
- 仕上がり調節キー ♥ を約3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音 色が切り替わります。(9ページ参照)
- ■庫内灯の明るさが変わるときがある
- 断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。

次ページへつづく ▶

本体

付属品のお手入れ

にお

が気になるとき

# つづき〉故障かな・・・・・と思ったら

# 次の場合は故障ではありません

- ■表示窓に「M」が表示されたままで加熱 されない
- 差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてくだ
- ■セットした温度が途中で変わること がある
- オーブンのとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的 に210℃になります。
- あたため ゆで野菜 2葉菜 3根菜 キーで スタートすると([ []5)が点灯する
- 加熱室が熱いと(【05)が点灯します。 冷却してからお使いください。(9ページ参照)
- ■市販の料理ブックのオーブンメニューや 市販の生地を使うと上手にできないこと がある
- この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動 で様子を見ながら焼いてください。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

## 保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確か めのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

# 補修用性能部品の最低保有期間

オーブンレンジの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち 切り後8年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

# ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられ なくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先で の日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

- このオーブンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの 地域でもご使用になれます。
- (部品交換の必要はありません。)
- ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店また は電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってか らご使用ください。(3ページ参照)

# ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店 または、お近くの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表(27ペー ジ)の窓口にお問い合わせください。

# 修理を依頼されるときは出張修理》

25.26ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、 ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの 販売店にご相談ください。

#### ■連絡していただきたい内容

品 名	日立オーブンレンジ
形 名	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
ご 住 所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

※銘板は本体右側面にあります。

#### ■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

#### ■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

## 修理料金のしくみ

#### 修理料金=技術料+部品代+出張料です。

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術料 術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 般管理費等が含まれています。	
--	--

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯す 部品代 る部材等を含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

# 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

# てのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、こ不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

00 0120-3121-68

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は 00 0120 - 3121 - 11

\*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する センターへおつなぎします。

### 一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地	
北海道地区	(011) 833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10	
東北地区	(022) 232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45	
関東・甲信越地区	(03) 3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)	
中部地区	(052) 795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)	
関西地区	(078) 431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8	
中国地区	(082) 231-5088	広島市西区観音新町1-7-17	
四国地区	(0877) 47-1088	坂出市林田町4285-143	
九州・沖縄地区	(092) 281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)	

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-F.12-

使用の後に

日立家電品のお客様ご相談窓口一

●印はオート調理です

加熱時間—警夷	
	23

レンジの便利な使いかた
<b>湯せん</b> (とかしバター/とかしチョコレート)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お流のちたため

● フライ、ナゲット	30
インスタント食品	30
ラーメン・ヌードル/カレー・丼ものの具/ご飯もの	

朝食&お総菜	
● トースト	31
市販のロールパン/菓子パン	
ベーコンエッグ	··· 31
巣ごもり卵	
ピザ	····31
冷凍ピザ/冷蔵ピザ	
● マカロニグラタン	32
ホワイトソース	32
● 冷凍グラタン	32
ウインナーソーセージのベーコン巻き	33
いり卵	··· 33
鮭の塩焼き (塩鮭) ************************************	33
魚の照り焼き(ぶり/まぐろ/さわら)	33
茶わん蒸し	33

# めん&野菜

●冷凍めん(うどん/そば/ラーメン)	34
● イタリアンサラダ	34

#### お菓子・パン

チーズチップス 35
べっこうあめ 35
スティックパイ 35
大福もち
焼きいも 35
ベークドポテト
カップケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マドレーヌ
フルーツクラフティー 36
型抜きクッキー 37
絞り出しクッキー 37
パウンドケーキ 37
チョコバナナケーキ
<b>, デコレーションケーキ</b> (スポンジケーキ) <b> 3</b> 8
<b>バターロール</b> (ロールパン)

# 標準計量カップ・スプーンの質量表(単位g)

(1ml - 1oo)

このククレットガイ ドに使用している計 量カップ・スプーン の質量(重量)は表の とおりです。

派十四重カンノ			/ V/ 5-2	里找 (千四6)			ml = l cc
計量	ı	大さじ	カップ	計量	1	大さじ	1
食品名	(SMI)	(15ml)	(200ml)	食品名	(5ml)	(15ml)	(200ml)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	16	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	5	16	220
食塩	5	15	210	マヨネーズ	5	14	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	110	粉チーズ	. 2	6	80
小麦粉(薄力粉)	3	8	100	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	8	105	油・バター・ラード	4	13	180
パン粉	]	4	45	ココア	2	6	80
粉ゼラチン	3	10	130	白米	_	_	160
トマトケチャップ	6	18	240	炊きたてご飯	_	_	120

# オート調理メニューを手動調理するときの

様子を見ながら加熱時間を調節します。 ×印はラップまたはふたをしません。

●印はします。

#### 葉・果菜、根菜メニュー

(あたため、解凍あたためメニューと冷凍した野菜は13ページ、牛乳は14ページを参照してください。)

	メニュー名 オート調理 調理のコツ		おおい	手動調理の目	安(レンジ 強)	
			M-3-1-0	の有無	分量	加熱時間
葉	1. IA W B W	ゆで野菜	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。		200g	2分~3分
菜	白菜・もやしキャベッ	2 葉菜	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気をきる。		200g	∠ກ~ <b>ა</b> ກ
	な す		用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色どめをする。			64)
	カリフラワーブロッコリー	ゆで野菜	小房に分ける。 ブロッコリーは加熱後、冷水にとって色どめをする。		200g	3分~ 3分30秒
果	グリーンアスパラガス	2葉菜 やや強	はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。			+1
菜	さやいんげんさやえんどう		筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。		200g	3~4分
1	とうもろこし	ゆで野菜	皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。		300g(1本)	6~7分
	かぼちゃ	2葉菜 強	大きさをそろえて切る。		200g	約4分
根	に ん じ ん さ つ ま い も さ と い も	・ ゆで野菜 3根菜 弱	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、 ぬめりを取る。		200g	約4分
菜	ご、 ぼ うれん こん	ゆで野菜	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きして から酢をふりかけて加熱する。			, , , , ,
	じゃがいも	3根菜	じゃがいも丸ごと1個を加熱するときは、丸皿の中心から		150g	約4分
	大 根		少しずらして置いて加熱し、さいの目切りは[弱]で。		300g	7~8分
đ.	э 酒		徳利であたためるときは、くびれた部分より1cmほど下まで入れる。(30ページ参照)	×	180ml	約1分20秒
Ä	泳 凍 め ん	8冷凍めん	34ページ参照	×	標準量	レンジ強約5分 レンジ中約2分

### 解凍の目安時間

(食品の保存状態、形状などにより仕上がりが変わりますので) 途中様子を見ながら加熱してください。

		(			)
材料	分量	加熱時間 ([レンジ 弱])	材料	分量	加熱時間 ([レンジ 弱])
ひき肉	200g	4分30秒~5分30秒	まぐろ(ブロック)	200g	3分30秒~5分
薄切り肉	200g	4~5分	いか(ロール)	100g	1分30秒~2分
鶏もも肉 (骨なし)	250g	(皮側を下にして) 5分~6分30秒	切り身魚	1切れ (100g)	2分~2分30秒

※ラップやふたなどのおおいをはずし、発泡トレイにのせたままで加熱します。

「オーブン調理 → 手動調理での付属品は丸皿を使用します。ただし、\*印のメニューは回転台のみを使用します。

メニュー名		オート調理	手動調理の目安			記載	
	<u> </u>	カード調圧	標準分量	加熱方法と加熱時間		ページ	
朝	揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット	げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット 4からっとフライ 1袋(100~200g)		+ -12/ 0000	17~19分	20	
朝食	冷めたコロッケ、フライ、天ぷら	4からっとフライ 弱	300g	オーブン 200℃	12~14分	30	
<del> </del>	トースト*	7トースト	2枚	トースター・グリル 8~9分		31	
お総菜	マカロニグラタン	5グラタン	20	オーブン 210°C `約28分(約25分) オーブン 210°C 約34分(約30分)		20	
米	冷凍グラタン	5グラタン 強	20			32	
   #		6ケーキ[弱]	丰 弱 直径15cm オーブン 150℃ 32~36分(約		6分(約32分)		
お菓子	デコレーションケーキ (スポンジケーキ)	6ケーキ	直径18·21cm	オーブン 150℃ 42~4	6分(約42分)	38	
7	(ハルンン) ヿ゚	6ケーキ 強	直径24cm	オーブン 140℃ 52~5	6分(約52分)		

# 湯せん

バター(40g)を耐熱容器に入れ手動 レンジ 中 約1分30秒 加熱します。ト ースト用のぬりバターにするときは「手 動 レンジ 弱 を使い 約1分50秒 加熱

# とかし チョコレー


してやわらかくします。

チョコレート(50g)を細かく砕いて 耐熱容器に入れ、途中かき混ぜなが ら (手動) レンジ 中 約4分20秒~4分40秒 加熱します。

●バターやチョコレートは 手動 レン ジ強で加熱すると、飛び散ったり、 こげたりすることがあります。

●食品は保存状態や種類によって加熱 時間が多少異なります。様子を見なが ら加熱してください。

# お酒のあたため



であたためます。 130ml(徳利1本) 40秒~1分10秒 180ml(コップ1杯または徳利1本) 1分10秒~1分30秒

#### (ひとくちメモ)

●徳利であたためるときは、くびれ た部分より1cmほど下まで入れま

びん詰めのお酒は必ず栓を抜いて からあたためます。





加熱時間の目安 約11分

#### 材料

揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット 100~300g

#### 作りかた

丸皿に直接またはオーブンシートを 敷いた上に並べ 4からっとフライ で焼 きます。

#### (ひとくちメモ)

• 4からっとフライ のコツは16ページ

# ンフタント合品

\*電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。

イノ人ソノト民四	*加熱時間は、高周波出力500Wの時間を目安にします。	(1ml=1cc)
種類	作りかたとコツ	加熱時間
発泡スチロールや 袋入り ラーメン・ ヌードル など ・めん	カップまたは袋から出して別の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように300~400mlを入れて、 図のようにラップをします。 ●めんは、水面から出ない大きさにします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。	カップめん(標準量) 手動 レンジ 強 5分~6分30秒 <b>袋入りラーメン</b> 手動 レンジ 強 5分30秒~7分
アルミパックの レトルト食品 カレー・ 丼ものの 具など	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入っているものやカレーなどは、飛び散ることがあります。	約200g 手動[レンジ]強 2分~2分30秒
真空パック食品で飯ものなど	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてからラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●袋のまま加熱するときは、袋に2~3か所穴をあけてから加熱します。	約200g 手動[レンジ]強 約2分

# 朝食& お総菜

# トースト

7トースト



加熱時間の目安 約7分 カロリー(1枚分)約170kcal

#### 材料(2枚分)

食パン(1枚1.5~3cm厚さのもの) …… 2枚

#### 作りかた

回転台の中央に寄 せて食パンを並べ 7トースト で焼き ます。



#### (ひとくちメモ)

● 市販のロールパンや菓子パン(2~4個) を焼くときは包装をはずし、回転台に並 べ手動トースター・グリル 4~5分焼きます。

# トーストのコツ

●一度に焼ける分量は1~2枚 ●パンの置きかたは



1枚のときは、片方 に寄せて置きます。



フランスパンなど小 形のパンは、円周 に置きます。 山形パンは交互になる

ように置きます。

#### ●裏返しは不要

上下ヒーターで、表と裏を同時に焼き ます。(回転台の構造上、表と裏の焼け 具合はやや違います。)

#### ●仕上がり調節は

(9ページ参照)

パンの厚さや種類(メーカー)、保存状 態によって焼き色が違います。

焼き色を濃いめにしたいときは「やや 強か強に、薄くしたいときは「やや 弱か弱にします。


冷凍したパンはやや強で、乾燥ぎみ のパンはやや弱で焼きます。 弱から強まで5段階に調節できます。


●焼き上がったらすぐ取り出す

# ⚠ 注意

バター、ジャム等を多量 に塗ったパンを焼かない。 (発火する恐れ)







# ベーコンエッグ

レンジ 中 2分

~2分30秒

約110kcal

才料(1個分)			
ß	1	個	
ヾーコン(1cm角切り)······· 丿	3	枚	

カロリー

#### 作りかた

玉ねぎ(薄切り)

玉ねぎを器に敷き、卵を割り入れて 卵黄を竹串で2~3か所つき刺し、 卵黄膜に穴を開けてベーコンを散らし ます。おおいをして「手動」レンジー中 2分~2分30秒 加熱します。

#### (ひとくちメモ)

● ゆでたほうれん草(20g)を敷いて巣ご もり卵にしてもよいでしょう。

# ⚠ 注意

卵を 手動 レンジ 強 で加熱する と破裂します。

必ず 手動 レンジ中 で加熱して ください。

ときほぐさない卵を、卵だけで加熱す ると破裂しますので、他の材料と組み 合わせて加熱してください。また、加 熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さな いでください。

● 手動 レンジ 中 でも、加熱しすぎ ると破裂することがあります。



# ピザ

オーブン

18~22分



約750kcal

カロリー

材料(直径18~20cmのもの1枚分)

市販のピザクラスト(ピザの台) ……… 1枚 ピザソース (市販のもの) … 適量 「玉ねぎ(薄切り) …… ¼個弱(約40g) ベーコン(たんざく切り)… ·· 30g サラミソーセージ(薄切り) …… 4枚 ピーマン(輪切り)… マッシュルーム缶(スライス)

----- 小%缶(約25g) スタッフドオリーブ(薄切り) ......3個 ナチュラルチーズ(ピザ用)… 塩、こしょう… 各少々

#### 作りかた

● 丸皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷いてピザクラストをの せます。

2 ピザソースをぬり、△を並べて軽 く塩、こしょうをし、チーズとオリー ブを全体に散らし手動 オーブン 200℃ 18~22分 焼きます。

#### (ひとくちメモ)

● 冷凍ピザや冷蔵ピザは様子を見ながら 同様に加熱します。

# マカロニグラタン







.. 80g

加熱時間の目安(2皿分)約26分 カロリー (1人分) 約500kcal

#### 材料(4人分) 25D- ..

٧.	ŽIU— 80€
	「鶏もも肉(1cm角切り) 100€
•	大正えび(尾と殻を取り、背わたを取っ
	て半分に切る) 8尾(約100g)
Δ.	玉ねぎ(薄切り)½個(約100g)
0	マッシュルーム缶(スライス)
	·····································
	バター····· 25 <sub>€</sub>
	└塩、こしょう 各少々
ホケ	フイトソース カップ3
+-	チュラルチーズ(ピザ用または粉チーズを

#### 作りかた

- **●** マカロニはゆでてざるにあげ、サ ラダ油(分量外)をまぶします。
- ❷ 深めの耐熱容器に ○を入れ 手動 レンジ 強 約6分 加熱し、マカロニと 合わせます。
- ❸ ②にホワイトソースの半量を加え *て*あえます。
- ◆ バター(分量外)をぬったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイト ソースを全体にかけて、上にチーズ を散らします。
- 6 ④を丸皿に並べ 5グラタン で焼き ます。
- 6 残りも同様にして焼きます。

# ホワイトソース

● 深めの容器に小麦粉とバターを入 れ手動レンジ強で加熱して泡立て 器でよく混ぜます。

❷ 牛乳を少しずつ加えながらのばし 手動 レンジ 強 で途中かき混ぜなが ら加熱します。

r						
			分 量	カップ1	カップ2	カップ3
			牛乳	カップ1	カップ2	カップ3
	朴	才	小麦粉 (薄力粉)	20g	30g	40g
	料		バター	30g	40g	50g
			塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
	作りかた	0	小麦粉、バターを加熱 手動 レンジ 強	約1分10秒	約1分40秒	約2分
	かた	0	牛乳を加えて加熱 手動 レンジ強	4~5分	6~8分	11~12分



# 冷凍グラタン

**5グラタン** オーブン



#### 仕上がり調節 強

加熱時間の目安 約33分

### 材料(2人分)

冷凍グラタン(市販のもの) ...... 2 000

#### 作りかた

冷凍グラタンを丸皿に並べ 5グラタン 強で焼きます。

#### (ひとくちメモ)

• ソースがふきこぼれることがあります。

### グラタンのコツ

#### ●分量は

ー度に1~3人分まで焼けます。

#### ●容器は

グラタン皿を使います。また冷凍品な どに使われているアルミケース皿のま までも焼けます。

●焼くときの皿の置きかたは







#### ●具の状態によって

焼き上がりが違ってきますから、具の あたたかいうちに焼きます。つめたい ときは手動レンジ強であたためて から焼きます。

#### ●仕上がり調節は

焼き色を濃いめにしたいときは一強に、 薄めにしたいときは 弱 にします。

#### ●焼きが足りなかったときは

手動 オーブン 210℃ で様子を見な がら、さらに焼きます。

# △ 注意

具によっては飛び散ることがあります。 いかを使うときは全体に切れ目を入 れ、マッシュルームは切ったものを使 ってください。



# ウインナーソーセージ のベーコン巻き

レンジ 強 約2分





カロリー(1個分) 約120kcal

#### 材料(12個分)

ベーコン(半分に切る) ········ 6枚(約100g) ウインナーソーセージ ··· 6本(約100g)

#### 作りかた

- ウインナーソーセージは切り目を 入れるか、フォークや竹串で穴をあ け、半分に切ります。
- ② ウインナーソーセージをベーコンで 巻き、楊枝で止めて皿に並べ 手動 レ ンジ強 約2分 加熱します。

#### (ひとくちメモ)

• ウインナーソーセージの代わりにチー ズやさやいんげんなどを使ってもよいで しょう。



# いり卵








カロリー 約90kcal


材料(1個分)	
卵	
∅ 糖 小さじ     塩 少々	' / '


#### 作りかた

- 耐熱コップに卵を割り入れ、 加えて箸でよくかき混ぜます。
- ❷ 手動 レンジ 強 約40秒 加熱します が、途中ふくらんできたら手早くか き混ぜ、再び加熱します。



# 鮭の塩焼き





# 材料(4切れ分)

生鮭の切り身(1切れ約100gのもの)・4切れ

### 作りかた

- 鮭全体に軽く塩をふります。
- 2 丸皿にアルミホイルを敷き、サラダ 油(分量外)をぬってから①を並べ、手 動 トースター・グリル 20~24分 焼きま

#### (ひとくちメモ)

● 塩鮭 (1切れ約100gのもの・4切れ) も 同様にして焼き上げられます。

# 魚の照り焼き

カロリー(ぶり1切れ分) 約270kcal

#### 材料・作りかた

ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100gの もの·各4切れ)は、たれ(しょうゆ、 みりん各カップ 1/2)に約30分ほどつ けてから 鮭の塩焼き を参照し [手動] トースター・グリル 20~22分 焼きます。



ぶりの照り焼き



# 茶わん蒸し



カロリー(1人分) 約130kcal

160℃

#### 材料(4人分)

卵液(卵1にだし汁約3の割合)
卵 ······· 3個(約150ml)
A だし汁
△ しょうゆ、塩 各小さじ¾
鶏肉(そぎ切り)······ 約40g
酒 少々
えび(殻つき)4尾
かまぼこ(薄切り)8枚
干ししいたけ(もどして石づきを取り、
そぎ切り) 8切れ
ゆでぎんなん 8個
三つ葉
(1ml=1cc)

#### 作りかた

- ボールで卵をよくときほぐし、A を加えて混ぜ、裏ごしします。
- 2 鶏肉は酒をふりかけておきます。 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取ります。
- ❸ 容器に②を入れてラップまたはふ たをして (手動) レンジ 中 (約2分30秒) 加熱します。
- ◆ 茶わん蒸し容器に③、かまぼこ、し いたけ、ぎんなんを入れ、①を八分目 くらいまでそそぎ入れ、共ぶたをしま
- 6 ④を丸皿の周囲に等間隔に並べ 手 動 オープン 160℃ 34~38分 加熱し、 加熱後、加熱室から出して約5分ほど 蒸らし、三つ葉をのせます。

# めん& 野菜

# 冷凍めん





加熱時間の目安 約5分

#### 材料(標準量)(約1人分)

冷凍めん(うどん、ラーメン、そばなど)
お湯(熱湯) 250~350ml

好みの具 適暈 (1ml=1cc)

#### 作りかた

- 袋からめんを出し、陶磁器や耐熱 性の容器に入れ、指示量のお湯を入
- 2 8冷凍めんで加熱し、つゆまたは スープを入れ、よく混ぜます。
- ❸ 好みの具をのせます。

#### (ひとくちメモ)

● ゆでた野菜をのせる場合は、15・29 ページを参照します。

#### ••••• *応用として*



カトキチ「讃岐麺」



カトキチ「信州麺」



日清「ラーメン屋さん」



うどん





# 冷凍めんのコツ

#### ●分量は

一度に作れる分量は標準量です。

#### お器容●

深さのある陶磁器や耐熱性のもので、 分量にあった大きさの容器を使います。

#### ●お湯は熱いものを

お湯は熱湯を使います。ぬるま湯や 水を使う場合は「やや強」または「強」に します。

#### ●ラップまたはふたはしないで

#### ●めんの種類によって

めんの種類 (保存状態) によって仕上 がり調節を使います。

(お湯を使った場合)



・常温、冷蔵保存タイプめん

標準

... 冷凍めん

・具(冷凍)のついた冷凍めん

#### ●インスタントめんは

上手には出来ません。インスタント ラーメン、ヌードルについては30ペ ージを参照します。

●加熱が足りなかったときは 手動 レンジ 強 で、様子を見ながら 加熱します。

# レンジ 3根

加熱時間の目安 約12分 カロリー(1人分) 約400kcal

材料(4人分)
さやいんげん
じゃがいも 大2個(約400g)
サラミソーセージ(薄切り) 12枚
プロセスチーズ
スタッフドオリーブ(薄切り) 12個
「アンチョビー(みじん切り) 8枚
玉ねぎ(みじん切り) 1/4個(約50g)
△ パセリ(みじん切り) 大さじ1
レモン汁 大さじ1
<sup>し</sup> こしょう 少々
オリーブオイル カップ½
レモン(くし形切り) 適量

#### 作りかた

- さやいんげんはへたを取り、長い ものは半分に切ってラップで包み「ゆ で野菜 2葉菜 で加熱してざるにと ります。
- ❷ じゃがいもはきれいに洗い、皮ご とラップで包み「ゆで野菜」3根菜で加 熱します。熱いうちに皮をむき、厚さ 1cmの半月切りにします。
- ❸ プロセスチーズは1cm角のさいの 目切りにします。
- ◆ ボールに を入れ、かき混ぜなが らオリーブオイルを加えてドレッシ ングを作ります。
- 6 材料すべてを④のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾ります。

(他の野菜は29ページ参照)

## 葉菜、根菜のコツ

●料理に合わせた下ごしらえを 葉菜類の根の太いものには、十文字の 切り目を入れたり、房になっているも のは小房に分けます。

根菜類は、同じ大きさに切りそろえた り、なるべく同じ大きさのものを選び ます。

●材料に合ったアク抜きを 加熱前に、水、薄い塩水や酢水にさら してアク抜きをします。

●水気をきらずに ラップでぴったり包む

# お菓子



# チーズチップス

レンジ 強





カロリー 約340kcal

#### 材料


スライスチーズ(4等分する) ……… 3枚 白ごま、黒ごま、パプリカ、青のり粉、 ドライパセリ、スライスアーモン ド、荒びきブラックペッパー、カ レー粉、桜えびなど……… 各少々


#### 作りかた

- デーズに ② の中から好みのものを 選んでのせます。
- ❷ 丸皿にオーブンシートを敷き、①の チーズを、間隔をあけて円周上に並べ 手動 レンジ 強 4分30秒~5分 途中様 子を見ながら加熱します。

#### (ひとくちメモ)

- 型抜きで工夫をするときれいです。
- チーズの種類によっては上手に仕上が らないものがあります。





# べっこうあめ

2分40秒

レンジ 強

~3分20秒 2

カロリー 約150kcal

材料	
砂糖	大さじく
水	大さじ1

#### 作りかた


焼きいも

材料・作りかた

(ひとくちメモ)

テトに。

- 小さめの耐熱容器に砂糖と水を入 れて 手動 レンジ 強 2分40秒~3分20秒 加熱し、少し黄色に色づいたら取り出 します。
- ❷ 熱いうちに①をアルミホイルの上 に好みの大きさに流し、楊枝をつけ ます。冷めたらアルミホイルからは がして取ります。



250℃

45~50分

さつまいも(1本約250gのもの·2

~4本) は丸皿に並べ 手動 オープン

● じゃがいも(1個130~150gのもの・

2~4個)も同様にして焼き、ベークドポ

250℃ 45~50分 焼きます。

カロリー(1本分) 約310kcal

# レンジ 強 約40秒





カロリー(1個分) 約160kcal

#### 材料・作りかた

切りもち1切れ(約50g)は水にくぐら せてから片栗粉を敷いた皿にのせ「手 動 レンジ 強 約40秒 加熱します。 ふくらんだもちの上にひと口大に丸 めたあんをのせて包み込みます。

スティックパイ

オーブン

シナモンシュガー …

に切って、ねじります。

作りかた

分焼きます。

大福もち

200℃

20~22分

冷凍パイシート(10~15分間室温で解凍する)

● 生地をラップの間にはさみ、めん

棒で3mmの厚さにのばし、たんざく


2 丸皿にオーブンシートを敷いて①

を並べ 手動 オーブン 200℃ 20~22

熱いうちにシナモンシュガーをかけ

カロリー 約410kcal





# カップケーキ



180℃ 約17分



カロリー(1個分)約140kcal


#### 材料(直径8cmの菊型アルミケース9個分)

#### 作りかた


- バターはハンドミキサーでよく練 り、砂糖を加えてさらによく混ぜます。
- ❷ 卵を加え、クリーム状になるまでよ
- く混ぜ、バニラエッセンスを加えます。 ❸ ○ ○ をふるい入れ、木しゃもじでさ。 っくりと混ぜます。
- ③をアルミケースに分け入れ、丸 皿に並べます。
- 6 手動 オーブン 予熱 180℃ 約17分 で予熱をし、予熱終了音が鳴ったら④ を入れ焼きます。

#### (ひとくちメモ)

● ハンドミキサーがない場合は泡立て器 を使います。



# マドレーヌ



を敷きます。

4 ③を型に分け

入れ、丸皿に並

6 手動 オープン

予熱 180℃ 約17

(ひとくちメモ)

を使います。

公 で予熱をし、予

べきます。

カロリー(1個分)約180kcal

● 型にバター(分量外)をぬって型紙

2 バターは容器に入れ 手動 レンジ

❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡

立て、砂糖を加え、もったりするまで

泡立てます。 ®を加えて混ぜ、Øをふ

るい入れ木しゃもじで練らないよう

に混ぜ、②を加えて手早く混ぜます。

熱終了音が鳴ったら④を入れ焼きま

●とかしバターはあたたかいものを使い

● 菊型アルミケース(直径8cm)で焼くと

● ハンドミキサーがない場合は泡立て器

きは6個に分けて焼きます。

中 3~4分 加熱します。



オープン

禁

180℃ 約20分

フルーツクラフティー



カロリー(1皿分)約1800kcal

#### 材料(直径約23cmの耐熱性焼き皿1皿分) 材料(直径10cmの金属製マドレーヌ型5個分)

作りかた	好みのくだもの
/h lo 1 > h	_ し ラム酒 大さじ
♥ しモンの皮(すりおろす)¼個分	B レモン汁 ···················· 小さじ
日	「アーモンドプードル······· 90 <sub>€</sub>
卵(ときほぐす) 大1個	卵(ときほぐす) 1½個
バター 50g	バター(室温にもどす) 70g
砂糖 ······ 50g	粉砂糖 60.
<sup>凶</sup> 【ベーキングパウダー 小さじ <i>¼</i>	<sup>し</sup> ベーキングパウダー 小さじ½st
○ 「小麦粉(薄力粉) ····································	○ 「小麦粉(薄力粉) ····································
1311(Elianoum Parintel 11)	1311(=12:13===:::::::::::::::::::::::::::::::

### 作りかた

- 型に薄くバター(分量外)をぬり小 麦粉(分量外)を軽くふっておきます。
- ② バターをハンドミキサーで白っぽ くなるまで練り、粉砂糖を加えてさ らによく混ぜます。卵を加えてクリ ーム状になるまで混ぜ、®を加えてさ らに混ぜます。〇をふるい入れ、木し ゃもじでさっくりと混ぜます。
- ❸ ①の型に②を入れて平らにし、くだ ものを並べて丸皿にのせます。
- 4 手動 オーブン 予熱 180℃ 約20分 で予熱をし、予熱終了音が鳴ったら③ を入れ焼きます。

#### 〔ひとくちメモ〕

- 缶詰など汁気のあるくだものは、汁気 をきってから使います。
- ハンドミキサーがない場合は泡立て器 を使います。



# 型抜きクッキー

カロリー

がターはハンドミキサーで白っぽ

くなるまでよく練り、砂糖を加えて、

❷ 卵を加えてクリーム状になるまで

よく混ぜ、バニラエッセンスを加え

❸ 小麦粉をふるいながら加え、木し

ゃもじでさっくりと混ぜます。ひと

つにまとめてラップで包み、冷蔵室

◆ 生地をラップの間にはさみ、めん

⑤ 上のラップをはずし、直径3cmの

型で抜き、アルミホイルを敷いた丸皿

に並べ 手動 オープン 160℃ 24~28分

● ハンドミキサーがない場合は泡立て器

棒で5mmの厚さにのばします。



材料(丸皿]枚分)

バター(室温にもどす)…

小麦粉(薄力粉):

卵(ときほぐす)…

バニラエッセンス ……

さらによく混ぜます。

で約1時間休ませます。

砂糖 ......

作りかた

ます。

で焼きます。

(ひとくちメモ)

160℃ 24~285

分	

約970kcal

· 110g

... 40g

. %個

..... 50g

# 絞り出しクッキー パウンドケーキ



カロリー

材料(丸皿1枚分)

卵(ときほぐす)……

作りかた

バニラエッセンス ……

バター(室温にもどす)・

小麦粉(薄力粉):

約870kcal

… 大さじつ

· 90g

·· 50g

· 30g



カロリー 約1730kcal

#### 材料(19×8.5×6cmの金属製パウンド型1個分) 「小麦粉(薄力粉) ······· 100g ◎ ベーキングパウダー …… 小さじ% バター(室温にもどす) ……… 卵(ときほぐす)……… バニラエッセンス ………… レーズン、アンゼリカ、チェリーなどの ドライフルーツ(細かくきざみ、ラム酒 大さじ1につけたもの) ……… ..... 60g

● 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で作り、菊型の口金をつけた絞り 出し袋に入れます。

ドライフルーツ(小さく切ったもの)…適量

❷ 丸皿にアルミホイルを敷いて①を 絞り出し、上にドライフルーツを飾り [手動] オーブン 160℃ 24~28分 で焼き ます。

## クッキーのコツ

#### ●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らない ようにします。

#### ●生地がベタつくときは

粉をさらに足すと粉っぽくなり、口当り が悪くなりますのでラップで包み、冷蔵 室でしばらく冷やしてから作ります。

#### ●生地の大きさや厚みは

そろえます。大きさや厚みが違うと、 焼き上がりにむらができます。

●焼き上がったらすぐ取り出して そのまま加熱室に置くと、余熱でこげ すぎることがあります。

#### ●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くら いもちます。ラップに包んで保存して おきます。

#### 作りかた

オープン


烧ぞ

- 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を敷きます。
- ❷ ボールにバターを入れ、ハンドミ キサーで練り、砂糖を2回に分けて加 え、よく混ぜ、バニラエッセンスを加 えます。卵を少しずつ加えながら混 ぜ、ドライフルーツを加えて木しゃも じで混ぜ合わせます。〇を合わせて ふるい入れ、練らないようにして混 ぜます。
- ❸ ②を型に入れ、型を軽く落として 生地を詰め、生地の中央をくぼませ て表面をならし、丸皿にのせます。
- ④ [手動] オープン | 予熱 | 150℃ | 約55分 で予熱をし、予熱終了音が鳴ったら③ を入れ焼きます。

#### (ひとくちメモ)

● ドライフルーツの代わりに、薄切りの バナナ(約100g)ときざんだチョコレー ト(約30g)を加えてチョコバナナケーキ にしてもよいでしょう。






# デコレーションケーキ(スポンジケーキ)







ります。

からバニラ

エッセンス

を加えます。

作りかた④

から同様に

します。

加熱時間の目安 約41分 カロリー 約1150kcal

•	材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分 小麦粉 (薄力粉)	100g 100g - 3個 少く さじ 20g
	○	適量

#### 作りかた

● 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴった りと敷きます。 🖺を合わせ 手動 レン ジ中 約1分30秒 加熱して溶かします。

② ボールに卵白を入れ、ハンドミキサ ーで軽く泡立 てて砂糖を加 え、ツノが立 つまで泡立て ます。 (別立て法)



●直径15~24cmのケーキが作れます。

大きさ	直径15cm	直径21cm	直径24cm
	60g	130g	180g
<b>5</b>	60g	130g	180g
	2個	4個	6個
7	10g	25g	30g
l	小さじ2	小さじ4	小さじ5
0	約1分10秒	約1分50秒	約2分
作りかた		6ケーキ]	
•	<b>55</b>	Ф	強
時間	約34分	約41分	約44分
	を表 物 で で で で で で で で で で で で で で で で で で	を を を を を を を を を を を を を を	度粉 60g 130g 130g 2個 4個 2-10g 25g 小さじ2 小さじ4 約1分10秒 約1分50秒 6ケー丰 弱 中 時間 約34分 約41分

#### ●加熱室が熱いときは

オープン トースター・グリル フトースト 使 用後で、加熱室が熱いと焼き色が濃いめ になります。

#### ●ケーキの型は

底は取りはずしができ、側面は止め金 などのないフラットなものを使います。 表面にフッ素やシリコンが施されてい る型では上手に仕上がらないことがあ ります。手動調理で焼いてください。 (29ページ参照)

●卵やボールはあたためると 泡立ちやすくなります。

#### ●卵白の泡立ては充分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。

### ●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



## スポンジケーキ作りのポイント

	断面	文: 1978年 7年15日 - 1978年 (公司) (1978年 1978年 1			
- [	状況	●ふくらみが悪い ●全体にきめ(目)がつまっている ●固くしまっている	●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめがあらく、粉がダマになって 残っている	<ul><li>◆表面に目立つシワがある</li><li>◆全体にきめがあらい</li><li>◆中央部が沈む</li></ul>	●部分的に目のつまったところがある ●ふくらみやきめにむらがある
	原因	<ul><li>●卵の泡立てかたが足りない</li><li>●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)</li><li>●生地を長時間放置した</li><li>●砂糖の量が少なかった</li></ul>	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない ●ボールに残っている泡の消えた生地を、 型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やパターを入れた後に混ぜすぎて 卵の泡がつぶれた(切るように混ぜ る)	●溶かしバターが均一に混ざっていない (バターが熱いうちに混ぜること)

◆ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもで

練らないように、さっくりと混ぜ、△

6 一気に型に流し入れ、型をトント

ンと軽く落として空気を抜き、丸皿に

して焼き縮みを防ぎ、型から取り出

して硫酸紙をはがします。充分に冷

まし、クリームやくだものなどで飾

共立て法の作りかた

2 ボールに卵を割り入れ、ハンド


砂糖を加え、もったりするまで泡

立てて(生地で「の」の字が書ける)

ミキサーで七分通り泡立てます。

を加えて手早く混ぜます。

のせ 6ケーキ で焼きます。



# バターロール (ロールパン)

オーブン 烧飞

170℃ 約17分



ひとつまみ

(1ml=1cc)

カロリー(1個分) 約150kcal

材	科(6個分) ·
	「小麦粉(強力粉) ························ 150g
A	砂糖 大さじ2強(約20g)
	砂糖 大さじ2強(約20g) 塩 小さじ½弱(約2g)
ド	ライイースト (顆粒状で予備発酵不要のもの)
	····································
	「ぬるま湯(約40℃) 20~30ml
<b>B</b>	卵(ときほぐす)···········⅓個(約20ml) 牛乳(室温にもどす)········ 50ml
八:	ター(室温にもどす) ······ 25g
()	やだし用卵〉
Į	iß

#### 作りかた

- ボールに倒とドライイーストをふ るい入れ、Bを加えて手で軽く混ぜ、 バターを少しずつ加え、よく混ぜて ひとまとめにします。
- 2 生地がベトつかなくなり、ボールか らくるんと離れるようになるまでよく こねます。
- ❸ 台にたたきつけてのばしたり、半分

に折って押し たりしながら 約15分こね、 生地を丸めま す。



4 バター(分量外)を薄くぬったボー ルに入れ、霧を吹き、ラップか固く 絞ったぬれぶきんをかけます。

丸皿にのせて 手動オーブン 発酵 50~60分 発酵させます。 (22ページ参照)



6 生地が2~2.5倍に発酵したら指 に小麦粉をつけ、生地の中央を刺して

みて、指の穴 がそのまま残 れば発酵は充 分です。




6 ボールをふせて生地を取り出し、手 で軽く押して 知许 计正比 田棚 中のガスを抜

きます。



② 生地をスケッパー(または包丁) で6個(1個約46g)に切り分けます。

生地がいたん でふくらみが 悪くなります。



❸ 生地のひとつひとつを手のひら

か、のし台で 表面がなめら かになるよう に丸めます。



❷ 丸めた生地をのし台に並べ、固く 絞ったぬれぶきんをかけて生地の温 度が下がらないようにして約20分休 ませます。(ベンチタイム)

● 生地を手のひらにはさみ、すり合わ せるようにし ながら円すい 形にし、さら にめん棒で細 長い三角形に のばします。

● 三角形の底辺からクルクルと巻き、 バター(分量外)を薄くぬった丸皿に

巻き終りを下 にして並べま



- 生地に霧を吹き 手動 オープン 発酵 20~30分 生地が2~2.5倍になるまで発 酵させます。
- ❸ 表面につやだし用卵を薄く、てい ねいにぬります。
- 手動 オープン 予熱 170℃ 約17 分で予熱をし、予熱終了音が鳴ったら 13を入れて焼きます。

#### 〔ひとくちメモ〕

● 作りかた①の材料を全部もちつき機 に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作 れます。この場合、ぬるま湯は20~ 25℃まで冷まして使います。

### バターロールのコツ

- ●牛乳は室温にもどして
- 冷蔵室から出したての冷たいものを使 うと、ふくらみが悪くなります。
- ●こね上げた生地の温度

25~27℃が最適です。夏場のように室 温が高いときは、多少低めにします。

#### ●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵不足のときは、様 子を見ながら時間を追加してください。

#### ●生地が乾燥しないように

固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹 いたり湿り気をあたえます。表面が乾 燥するとふくらみが悪くなります。

### ●生地の扱いはていねいに

手のひらで軽く扱います。ちぎったり、 形が悪くやり直したりすると、生地が いたんでふくらみが悪くなります。

●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面にぬります。た っぷりぬると丸皿に流れ落ち、パンの 底がこげてしまいます。

# ●発酵しすぎたパン生地は

きれいにふくらみません。ピザや揚げ パンにするとよいでしょう。